

PressurePro odstranjevalec smolnatih oblog RM 33

Zelo zmogljivo čistilo za globinsko čiščenje, namenjeno odstranjevanju trdovratnih madežev, kot so madeži zaradi olja, maščob, katrana, saj, smol in zažgana sladkorna glazura.

pH-vrednost 13.5
V koncentratu



Lastnosti

- Učinkovito čistilno sredstvo za uporabo z visokotlačnim čistilnikom
- Raztaplja najbolj močno oljno, maščobno umazanijo, katran, saje in smolo
- Posebej primerno za čiščenje tipične umazanije na področju živilstva, kot so smolnate obloge, sladkorne glazure, maščobni madeži ...
- Hitro učinkovanje
- primerno za čiščenje površin iz nerjavnega jekla in keramike
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Ne vsebuje fosfatov

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik
- Pršilne naprave

Področja uporabe

Kmetijstvo	Prekajevalnice, žari in peči
Živilskopredelovalni obrati	Prekajevalnice, žari in peči
hoteli, gostinstvo, catering	Prekajevalnice, žari in peči
Občine	Velike kuhinje
Trgovine	Prekajevalnice, žari in peči

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
20 l	1 Kos(l)	6.295-560.0
200 l	1 Kos(l)	6.295-561.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Delovna temperatura 1-80°C.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 1-5 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Sperite s čisto vodo.
- Pri uporabi v živilsko-predelovalni industriji sperite s pitno vodo.



Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Čistilna tekočina se ne sme posušiti.
- Naprave za vročo vodo spirajte vsaj 2 minuti s hladno vodo.
- Priporoča se uporaba v kombinaciji z drugim čistilnim sredstvom ali dezinfekcijskim sredstvom, da preprečite nastajanje odpornih bakterij.
- Napravo za čiščenje je potrebno po uporabi očistiti.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Pripravek	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Visokotlačni čistilnik	1+3	4 - 8 %	močno	67 m²
1000 ml	Pršilne naprave		10 %	srednje močno	110 m²