

KÄRCHER

TALNA ŠOBA IN ZMOGLJIVA KRTAČA PS 30

Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robe. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.




Številka naročila

2.644-123.0

Tehnični podatki

4054278546858

Barva	črna
Teža	Kg
Teža vključno z embalažo	Kg
Mere (D × Š × V)	mm

**Tri integrirane visokotlačne šobe**

- Močno čiščenje z visokim tlakom za blešeče rezultate.

**Vgrajen in zamenljiv potezni trak**

- Hitro brisanje umazane vode z zamenljivim poteznim trakom.

**Krtačna glava, vrtljiva za 360°**

- Zlahkoto doseže težko dostopna mesta.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home