

SHOE!CLEANER SE 3-18 COMPACT

Hitro čiščenje čevljev brez kapljanja: čistilo Shoe!cleaner je popoln pripomoček za čistilnik SE 3-18 Compact s pršilno ekstrakcijo za temeljito čiščenje čevljev za prosti čas.



Številka naročila

2.863-369.0

Tehnični podatki

4066529107022

Barva		črna
Teža	Kg	0,065
Teža vključno z embalažo	Kg	0,12
Mere (D × Š × V)	mm	115 × 59 × 42



Inovativna tehnologija Kärcher za optimalne rezultate čiščenja

- Zamenljiva krtačna krona za temeljito čiščenje podplatov in zgornjih delov čevljev.
- Nanos brez kapljanja, ker se voda med postopkom čiščenja samodejno posesa.
- Nizka preostala vlaga za hitro sušenje tekstilnih površin.



Enostavno in priročno rokovanje

- Funkcija čiščenja sistema preprečuje, da bi se pribor med čiščenjem umazal. Roke ostanejo čiste, dodatke pa lahko pospravite takoj po uporabi.
- Intuitivno upravljanje.



Mehke ščetine

- Umazanijo s čevljev odstranimo temeljito, a nežno.
- Pri čiščenju občutljivih materialov ne pušča sledi.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Battery Set