

Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1

Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.



Lastnosti

- Aktivno sredstvo za raztapljanje umazanije in učinkovito čiščenje maščobnih madežev, ptičjih iztrebkov ter sledi emisij.
- Učinkovita formula za zaščito barve upočasnjuje porumenelost in proces bledenja plastičnih površin
- Formula za zaščito materiala za dolgotrajno fleksibilnost in življenjsko dobo vrtnega pohištva, okenskih okvirjev in drugih plastičnih elementov
- Sistem Plug 'n' Clean je najbolj enostavna in najhitrejša pot za nanos čistila preko visokotlačnega čistilnika
- Čistilo je pripravljeno za uporabo (RTU, Ready-to-use)

Možnosti uporabe

- Visokotlačni čistilnik

Področja uporabe

Vrtno pohištvo
Okenski okvirji
Plastični elementi

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
1 l	6 Kos(l)	6.295-758.0

Uporaba

Visokotlačni čistilnik

- Steklenico priključite na visokotlačni čistilnik, sesalno cev vstavite v čistilo oz. nalijte čistilo v posodo. Nanašajte z nizkim tlakom, pustite nekaj časa učinkovati in nato še temeljito sperite s curkom pod visokim tlakom. Dodaten nanos še okrepi učinek nege in zaščite.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P362 + P364 Sledi kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.