



Sredstvo za kristalizacijo in visok sijaj, v prahu RM 775

Prašek za kristalizacijo, namenjena obdelavi in utrditvi marmornih tal in tal iz teraca. Po kristalizaciji tla dobijo privlačen visok sijaj ter so trša in odporna na obrabo.



Lastnosti

- Učinkovito sredstvo za kristalizacijo za vsa kamnita tla, ki vsebujejo kalcij, kot so marmor, teraco, umetni kamen
- v obliki praška
- z utrditvijo kamna ustvari odporno površino
- Ustvari zrcalen lesketajoč sijaj
- lastnosti kamna se ohranijo
- Olajšuje nadaljnje čiščenje površine (manjša stopnja nalaganja umazanije)
- Izjemno ekonomično
- po uporabi so tla takoj spet pohodna
- Ne vsebuje NTA (nitritotriacetna kislina)

Možnosti uporabe

- Naprave z eno ploščo

pH-vrednost



Številka dela

5 kg

6.295-117.0

Uporaba:

Naprave z eno ploščo - kristalizacija

- Površino temeljito očistite.
- Sperite z zadostno količino vode. Odstranite vodo, dokler ne odstranite vseh ostankov umazanije in čistila.
- Pustite, da se posuši.
- Stroj opremite z ustreznim filc diskom.
- Ca. 30 g Pulver/m² mit 90 ml Wasser zu einer Paste vermischen.
- V korakih po m² enakomerno porazdelite pasto s pomočjo filc diska.
- Nato površino spolirajte, da površina dobi visok sijaj.
- Nato kristalizacijsko sredstvo skrtačite s površine z veliko vode in standardno krtačo.
- Površino posesajte z mokro/suhim sesalnikom.

Napotki za uporabo:

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Pred čiščenjem po potrebi dobro zbrusite mesta, ki so močno obrabljena, ter morebitne praske.
- Hranite na suhem.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije:

-
- H302 + H312 Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P280a Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za lice.
- P301+P312a PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P330 Izprati usta.
- P302 + P352a PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Dodatne informacije:

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina:	Način čiščenja:	Pripravek:	Odmerjanje:	Umazanija:	Učinkovitost:
1 kg	Kristalizacija		30 g/m ² nerazredčen		30 m ²

Za nasvete smo vam na voljo: