

CarpetPro čistilo za preproge iCapsol RM 768

CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 za vmesno čiščenje. Suha pena s tehnologijo, ki obda delce nečistoč: nečistoč tako med naslednjim vzdrževalnim čiščenjem preprosto posesate.

pH-vrednost 6.1
V koncentratu



Made in Germany



Lastnosti

- Zelo kratek čas sušenja (samo 20-120 min)
- iCapsol tehnologija: spiranje ni potrebno, zato je površina hitro spet pohodna
- Razaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Še posebej primerno za naprave za čiščenje preprog s sistemom krtič ali blazinic
- Varuje material
- ne vsebuje belilnih sredstev
- Prijeten, svež vonj

Področja uporabe

Čiščenje stavb	Tekstilne površine
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Tekstilne površine
hoteli, gostinstvo, catering	Tekstilne površine
Občine	Tekstilne površine
Trgovine	Tekstilne površine

Možnosti uporabe

- naprave za čiščenje preprog
- Naprave z eno ploščo

Tehnični podatki

Embalžna enota	Številka dela
10 l	1 Kos(i) 6.295-562.0

Uporaba**naprava za čiščenje preprog**

- Posesajte tekstilno površino.
- Izdelek zmešajte v ustrezem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah z vgrajeno posodo za čistilo napolnite izdelek nerazredčen.
- Tekstilno površino enakomerno razpršite s čistilno raztopino.
- Istočasno ali nato še obdelajte z napravo za čiščenje preprog s sistemom krtač ali plošč.
- Objekt čiščenja pustite, da se popolnoma posuši.
- Umazanijo, ki se je ločila od vlaken, posesajte s Kärcherjevim krtačnim sesalnikom za preproge.

Naprava z eno ploščo

- Posesajte tekstilno površino.
- Izdelek zmešajte v ustrezem razmerju s čisto vodo.
- Tekstilno površino enakomerno razpršite s čistilno raztopino.
- Posesajte peno.
- Nato še obdelajte s sistemom krtač ali plošč.
- Objekt čiščenja pustite, da se popolnoma posuši.
- Umazanijo, ki se je ločila od vlaken, posesajte s Kärcherjevim krtačnim sesalnikom za preproge.

Napotki za uporabo

- Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
- Material ne namočite preveč.
- Pred sesanjem pustite, da se tla popolnoma posušijo.
- WoolSafe certificirano za različne namene čiščenja

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- H315 Povzroča draženje kože.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	vmesno čiščenje	6 %	lažja	330 m ²