













## Predpogoji za obratovanje

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Črpalje samo dopustne tekočine.</li> <li>→ Pri umazani (peščeni) vodi dodatno uporabljajte predfilter.</li> <li>→ Nobenih črpalk ne priključite zaporedno.</li> <li>→ Črpalke ne priključite neposredno na vodovodno pipo.</li> <li>→ Ne uporabljajte bajonetnih povezovalnih sistemov (spojke GK).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Neposredno pred črpalko na sesalni strani ne namestite protipovratnega ventila.</li> <li>Razdalja med črpalko in morebitnim protipovratnim ventilom mora znašati vsaj 3 m.</li> </ul> |
|---|--|

## Kontrolni seznam

Namestitev		
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Če je bila s črpalko dobavljena tlačna posoda, jo priključite v skladu s priloženimi navodili.</li> <li>→ Pazite na to, da tlak v tlačni posodi znaša 3,5 bar.</li> <li>→ Če je črpalka že priključena na oskrbo z vodo, odprite vsa odvzemna mesta, da tlačno razbremenite sistem.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Črpalko priključite v skladu z navodili za uporabo.</li> <li>→ Pazite na to, da so vsi priključki nepredušno priviti.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Črpalko prek polnilnega nastavka napolnite z vodo do prelivanja.</li> <li>→ Zagotovite, da bo predfilter ustrezno nameščen (glejte razdelek „Vzdrževanje in nega“).</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Pokrov ročno nepredušno privijte.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Preverite tesnost vseh priključkov.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odzračite črpalko:</li> <li>1 Vsa odvzemna mesta v vodnem sistemu enkrat odprite in zaprite, da v celoti odzračite cevi.</li> <li>2 Obstoječe zaporne ventile v tlačni napeljavi v celoti odprite oziroma zagotovite, da je v sesalni posodi dovolj vode.</li> <li>3 Vključite neprekinjeno delovanje črpalke (položaj stikala „I/On“)</li> <li>4 Črpalka naj deluje več minut, dokler črpanje ni enakomerno in v sistemu ni zraka. Črpalka je sedaj pripravljena na uporabo.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
Pri napaki na sesalni strani (LED-dioda za napako na sesalni strani sveti): <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Odstranite protipovratni ventil v sesalni cevi.</li> <li>Črpalka je dovolj zaščitena z integriranim protipovratnim ventilom.</li> <li>→ Ponovno skrbno preglejte korake za namestitev.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
Pri napaki na tlačni strani (LED-dioda za napako na tlačni strani sveti): <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ponovno skrbno preglejte korake za namestitev.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>

<p><b>Vzdrževanje in nega</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Odvijte pokrov s polnilnega nastavka.</li> <li>➔ Snemite celotni predfilter.</li> <li>➔ Protipovratni ventil ločite od predfiltra.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predfilter in protipovratni ventil skrbno očistite pod tekočo vodo.</li> <li>➔ Iz črpalke po potrebi izperite ostanke umazanije.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Preverite gibljivost protipovratnega ventila.</li> <li>➔ Če je protipovratni ventil težko gibljiv, ga rahlo namastite z mazivom, ki ga dobite pri servisni službi podjetja Kärcher (6.288-143.0). Ne uporabljajte mineralnih maziv ali olj.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predfilter in protipovratni ventil ponovno povežite.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Predfilter ponovno vstavite v črpalko.</li> <li>Bodite pozorni na pravilni vgradni položaj!</li> <li>Nastavek predfiltra usmerite proti ustrezni odprtini na polnilnem nastavku.</li> <li>Predfilter lahko vstavite brez uporabe sile.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Črpalko ponovno zaženite v skladu z razdelkom „Namestitve“.</li> </ul>		<input type="checkbox"/>